

:

Código de fallo	Problema	Solución
Sin recuperación automática		
E1	Fallo del sensor de temperatura de la placa - circuito abierto.	Verifique la conexión o reemplace el sensor de temperatura de la placa de cerámica.
E2	Fallo del sensor de temperatura de la placa - circuito corto.	
E3	Alta temperatura del sensor de placa de cerámica.	Espere a que la temperatura de la placa vuelva a la normalidad. Toque el botón "ON / OFF" para reiniciar la unidad.
E4	Sensor de temperatura de la falla IGBT - circuito abierto.	Reemplace la placa de alimentación.
E5	Sensor de temperatura de la falla IGBT - circuito corto.	
E6	Alta temperatura de IGBT.	Espere a que la temperatura del IGBT vuelva a la normalidad. Toque el botón "ON / OFF" para reiniciar la unidad. Compruebe si el ventilador funciona sin problemas; si no, reemplace el ventilador.
E7	La tensión de alimentación está por debajo del	Por favor inspeccione si la fuente de

	voltaje nominal.	alimentación es normal.
E8	La tensión de alimentación está por encima de la tensión nominal.	Encienda después de que la fuente de alimentación sea normal.
U1	Error de comunicación	Vuelva a insertar la conexión entre la placa de visualización y la placa de alimentación. Vuelva a colocar la placa de alimentación o la placa de la pantalla.