

:

Código error	Problema	Solución
F1-F6	Error en el sensor de temperatura	Compruebe la conexión o reemplace el sensor de temperatura del plato cerámico.
F9-FA	Error en el sensor de temperatura de IGBT.	
FC	La conexión entre la placa de visualización y la placa principal falla	
E1/E2	Tensión de alimentación anormal	Compruebe si la fuente de alimentación es normal. Encender después de comprobar.
E3/E4	El sensor de temperatura de la placa de vidrio cerámico es alto	Reinicie después de que la placa de inducción se enfríe.
E5	Alta temperatura de IGBT.	