













Sintomas	Motivo	Solución
 IE	La entrada de agua de la zona no es adecuada.	• Pruebe otro grifo de la casa.
	Los grifos de entrada de agua no están abiertos por completo.	• Abra el grifo del todo.
	Los tubos de suministro de agua están retorcidos.	• Enderece los tubos.
	El filtro de los tubos de suministro está obstruido.	• Compruebe el filtro del tubo de suministro.
 UE	Si se produce una fuga de agua en el tubo de suministro, el indicador A se volverá de color rojo.	• Use el tubo de suministro aqua stop.
	Puede variar según el modelo.	
	La carga es insuficiente.	• Añada 1 o 2 prendas parecidas para ayudar a equilibrar la carga.
	La carga está desequilibrada.	• Añada 1 o 2 prendas parecidas para ayudar a equilibrar la carga.
 UE	El electrodoméstico tiene un sistema de detección y corrección de desequilibrios. Si carga prendas sueltas muy pesadas (por ejemplo, alfombrilla de baño, albornoz, etc.), este sistema puede detener el centrifugado o incluso interrumpir por completo el ciclo de centrifugado.	• Reorganice la carga para permitir un centrifugado correcto.
	Si la colada sigue demasiado mojada al finalizar el ciclo, añada pequeñas prendas para equilibrar la carga y repita el ciclo de centrifugado.	• Reorganice la carga para permitir un centrifugado correcto.

Síntomas	Motivo	Solución
 DE	El tubo de desagüe está retorcido o atascado.	• Limpie y enderece el tubo de desagüe.
 DE	El filtro de desagüe está atascado.	• Limpie el filtro de desagüe.
 DE DE1 DE2	Asegúrese de que la puerta no está abierta.	• Cierre la puerta por completo. Si dE , dE1 , dE2 no se suelta, llame al servicio técnico.
 tE EE	Error de control.	• Desenchufe el cable y llame al servicio técnico.
 FE FE	El agua se desborda debido a una válvula de agua defectuosa.	• Cierre el grifo del agua. • Desconecte el enchufe. • Llame al servicio técnico.
 PE PE	Fallo del sensor de nivel de agua.	• Cierre el grifo del agua. • Desconecte el enchufe. • Llame al servicio técnico.
 LE LE	Sobrecarga en el motor.	• Deje la lavadora sin funcionar durante 30 minutos para que el motor se enfríe y reinicie el ciclo.
 AE AE	Se producen fugas de agua.	• Llame al servicio técnico.
 dHE	No seca.	• Llame al servicio técnico.