



### CODIGOS ERROR EMD14X

Código	Tipo de fallo	Causa
E1	Intervalo de carga demasiado largo.	El grifo no está suficientemente abierto o poca presión de agua
E3	No se alcanza la temperatura de lavado necesaria	Mal funcionamiento del elemento calefactor
E4	Fugas de agua	Hay fugas de agua en el interior de la maquina