

MANTENIMIENTO

■ Resolución de problemas

El arranque del aparato no funciona o se detiene durante el funcionamiento. Intente primero encontrar una solución al problema. De lo contrario, comuníquese con el servicio técnico.

Descripción	Razón	Solución
La lavadora no puede arrancar	La puerta no está cerrada	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa está atascada
La puerta no puede abrirse	Seguridad de la lavadora el diseño de protección está funcionando	Desconecte la electricidad, reinicie el producto
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada y la de salida no está ajustada	Revise y sujete las tuberías de agua. Limpie la manguera de salida
Residuos de detergente en el dispensador	El detergente está humedecido o aglomerado	Limpiar y secar el dispensador de detergente
Los indicadores o la pantalla no se iluminan	Desconecte la placa de circuito impreso de alimentación o problema de conexión	Compruebe si la alimentación está apagada y el enchufe de alimentación está conectado correctamente
Ruido anormal		Compruebe si se han quitado las fijaciones (pernos) Verifique que esté instalado en un suelo firme y nivelado

Descripción	Razón	Solución
E30	La puerta no se cierra correctamente	Reinicie después de cerrar la puerta Compruebe si la ropa está atascada
E10	Problema de inyección de agua durante el lavado	Compruebe si la presión del agua es demasiado baja Enderece la tubería de agua Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado
E21	Drenaje de agua lento	Compruebe si la manguera de desagüe está bloqueada
E12	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
EXX	Otros	Vuelva a intentarlo primero, llame al servicio técnico si aún hay problemas

📌 ¡Nota!

- Después de las comprobaciones, active el aparato. Si el problema persiste o la pantalla muestra otros códigos de alarma, comuníquese con el servicio técnico.