



# MANTENIMIENTO

## ■ Resolución de problemas

Si la máquina no funciona o se detiene durante el funcionamiento, consulte esta tabla para encontrar una solución al problema. Si no consigue solucionarlo, póngase en contacto con el servicio técnico.

Descripción	Razón	Solución
La lavadora no se pone en marcha	La puerta no está bien cerrada	Cierre la puerta y compruebe que la ropa no está atascada.
La puerta no se abre	Se ha activado el bloqueo de seguridad diseñado para la lavadora	Desconecte la lavadora y reinicie el aparato.
Fuga de agua	La conexión entre la tubería de entrada o la manguera de salida no está apretada	Compruebe y apriete las tuberías de agua. Limpie el tubo de desagüe, y si es necesario consulte con un especialista
Restos de detergente en el cajetín	El detergente se humedece o se aglomera	Limpie y seque la caja de detergente
El indicador o la pantalla no se encienden	No llega corriente a la placa o el arnés tiene un problema de conexión	Compruebe si la corriente está apagada y si el enchufe está conectado correctamente
Ruido anormal	Los tornillos de transporte siguen puestos. El suelo no es sólido o plano.	Compruebe si se han retirado los pernos de fijación. Compruebe que la lavadora está instalada en un suelo sólido y nivelado

Descripción	Razón	Solución
  <small>Indicador Pausa</small> <small>Sin centrifug.</small> <small>Adiar extra</small> <small>Prelavado</small>		
<small>Off</small> <small>Off</small> <small>Off</small>	La puerta no se cierra correctamente	Reinicie tras cerrar bien. Hay ropa atascada
<small>Off</small> <small>Off</small> <small>Off</small>	Problemas de inyección de agua durante el lavado	Compruebe si la presión del agua es muy baja. Enderece la tubería de agua. Compruebe si el filtro de la válvula de entrada está bloqueado.
<small>Off</small> <small>Off</small> <small>Off</small>	Desagüe tarda demasiado	Compruebe si la manguera de desagüe está bloqueada
<small>Off</small> <small>Off</small> <small>Off</small>	Desbordamiento de agua	Reinicie la lavadora
	Otros	Vuelva a intentarlo primero, llame al servicio técnico si aún hay problemas

### Nota

Después de la comprobación, active el dispositivo. Si el problema persiste o la pantalla muestra otros códigos de alarma, póngase en contacto con el servicio técnico.