

MANTENIMIENTO

■ Solución de problemas

Muchos de los fallos y averías que pueden producirse en el funcionamiento diario pueden remediarse fácilmente. Se ahorrará tiempo y dinero porque no se necesitará una llamada de servicio. La siguiente guía puede ayudarle a encontrar la razón de un mal funcionamiento y a corregirlo.

Pantalla	Razón	Solución
"E32"	Error en el sensor de humedad	Por favor, póngase en contacto con el servicio técnico si se produce el problema.
"E33"	Error en el sensor de temperatura	
"E64"	Error BLDC de comunicación en el motor	
"E82"	Error de comunicación PCB	
"EJ"	Fallo de la bomba de agua o fallo del sensor de nivel de agua	
	El depósito de agua está lleno	Vaciar depósito

¡Advertencia!

- Sólo los técnicos autorizados pueden llevar a cabo las reparaciones.
- Si el LED indica otra cosa y la secadora no funciona, llame al servicio técnico.

Nota

Antes de llamar al servicio, por favor, compruebe si ha resuelto los problemas usted mismo consultando las instrucciones de uso.