

## ERROR 4C, 4E, E1

### **No se suministra agua.**

- Asegúrate de que los grifos de agua estén abiertos.
- Asegúrate de que las mangueras de agua no estén obstruidas.
- Asegúrate de que los grifos de agua no estén congelados.
- Asegúrate de que la lavadora esté funcionando con suficiente presión de agua.
- Asegúrate de que el grifo de agua fría y el grifo de agua caliente estén correctamente conectados.
- Limpia el filtro de malla, ya que puede estar obstruido.
- Todos los botones se desactivarán durante 3 minutos después de que aparezcan los códigos de error.