

## ERROR DDC, ddC

**-La puerta Add Door se abrió sin pulsar Inicio/Pausa (Mantener para iniciar).**

-Este mensaje aparece al abrir la puerta Add Door sin pulsar Inicio/Pausa (Mantener pulsado para iniciar). Si esto sucede, realiza una de las siguientes acciones:

-Pulsa la tecla Add Door para cerrar correctamente. A continuación, mantén pulsada **la tecla Inicio/Pausa (Mantener pulsado para iniciar) e inténtalo de nuevo.**

-Para añadir ropa, abre la puerta Add Door y agrega la ropa faltante. Cierra la puerta Add Door correctamente. A continuación, mantén pulsada **la tecla Inicio/Pausa (Mantener pulsado para iniciar)** para reanudar la operación