

ERROR dC1, dE1

El bloqueo/desbloqueo de la puerta principal no funciona correctamente.

Soluciones

- Apaga el equipo y reinicia el ciclo.