

ERROR dC, dE

Funcionamiento de la lavadora con la puerta abierta.

- Asegúrate de que la puerta esté bien cerrada.
- Asegúrate de que la ropa no esté atrapada en la puerta.

.