

ERROR AC6, AE6

Comunicaciones del inversor

Comprueba las comunicaciones entre el PBA principal y el inversor.

Soluciones

- Comprueba la PCB del inversor y el mazo de cables.
- Dependiendo del estado, el equipo puede volver automáticamente al funcionamiento normal.
- Apaga el equipo y reinicia el ciclo.