

ERROR 3CP, 3E

Funcionamiento del pulsador del motor

Comprueba el funcionamiento del motor del pulsador

Soluciones

- Intenta reiniciar el ciclo.