

ERROR 3C, 3E

Mecánica/Operación del motor

Comprueba el funcionamiento del motor del tambor.

Soluciones

- Intenta reiniciar el ciclo.