

ERROR E d2

Error depósito 1

El nivel del depósito 1 (detergente líquido) no se reduce. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo.