

ERROR LE

Error motor bloqueado

Sobrecarga en el motor. Deja el equipo sin funcionar durante 30 minutos y reinicia el programa.