

ERROR O Pn

Error de detección

El cajetín con los depósitos no está introducido correctamente, revise que cierra correctamente y que no hay nada impidiendo que el cajón se introduzca por completo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo.