

## **ERROR OE**

### **Error salida de agua**

El equipo no puede vaciar el agua residual.