

ERRORES DURANTE EL PROCESO DE LAVADO

Indicación Panel	Causa posible	Que hacer
Error dE	Puerta abierta o mal cerrda	Cerrar puerta
Error 4E	No entra agua	Verifique el grifo de entrada de agua. Compruebe la presión del agua
Error 5E	No vacía	Limpie el filtro de pelusas. Asegúrese que la manguera de salida no este doblada.
Error UE	No centrifuga	La carga esta desequilibrada, deshaga los enredos entre las prendas. Si solo lava una prenda pesada como un albornoz o tejanos puede que el centrifugado no sea el correcto.
Error LE	No vacía o no para de coger agua	Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe no este demasiado bajo. Compruebe que el extremo de la manguera de desagüe no este sumergido en agua.