ERROR 8C, 8E

Sensor MEMS

El sensor MEMS no funciona correctamente. El sensor MEMS es básicamente un sensor de vibración para controlar la placa del equipo por si está experimentando ó está fuera de condiciones de equilibrio.

Soluciones

- Apaga el equipo y reinicia el ciclo.

 Copyright 2010