



<b>ID</b>	<b>Ref. de producto</b>	<b>Sustituido</b>	<b>descripción</b>
0201	10012244		Juego de fijación
0202	10003708		Soporte
0203	00778348		Placa de recubrimiento
0204	00776824		Panel posterior
0205	00719185		Carcasa
0206	00637399		Pie
0208	00705651		Cinta
0209	00655850		Tapa basculante
0210	00605837		Pieza de fijación
0213	00627044		Soporte
0216	11003956		Canal
0217	11005886		Marco de ventana
0219	00627057		Gancho
0221	11033528		Cristal frontal
0230	00659859		Tapa
0237	11010142		Rail-guía frontal
0290	00626460		Casquillo
0291	00633549		Bisagra
8401	18044771		Instrucciones de uso-montaje
8401	18044876		Instrucciones de uso-montaje
8421	18045402		Instrucciones abreviadas
8421	18045483		Instrucciones abreviadas
0220	11035685		Marco de ventana




0520

<b>ID</b>	<b>Ref. de producto</b>	<b>Sustituido</b>	<b>descripción</b>
8401	18044771		Instrucciones de uso-montaje
8401	18044876		Instrucciones de uso-montaje
8421	18045402		Instrucciones abreviadas
8421	18045483		Instrucciones abreviadas



<b>ID</b>	<b>Ref. de producto</b>	<b>Sustituido</b>	<b>descripción</b>
0600	10006137		Conjunto de cables
0601	10006147		Conjunto de cables
0602	10006138		Conjunto de cables
0603	10006141		Conjunto de cables
0604	10012600		Conjunto de cables
0605	10006142		Conjunto de cables
0606	10006143		Conjunto de cables
0609	10006146		Conjunto de cables
0611	10006145		Conjunto de cables
0616	10006144		Conjunto de cables
0622	00174409		Pieza de fijación
8401	18044771		Instrucciones de uso-montaje
8401	18044876		Instrucciones de uso-montaje
8421	18045402		Instrucciones abreviadas
8421	18045483		Instrucciones abreviadas




<b>ID</b>	<b>Ref. de producto</b>	<b>Sustituido</b>	<b>descripción</b>
0301	00636974		Tuerca
0303	00439490		Correa de transmisión
0304	00170961		Sensor-NTC
0305	12024621		Elemento calefactor
0306	00688727		Contrapeso
0307	00627132		Tornillo
0309	00742713		Paleta de tambor
0310	00629929		Resorte de cuba
0311	00629930		Resorte de cuba
0312	00702576		Anillo de fijación
0313	00772659		Fuelle embocadura
0314	00670743		Anillo de fijación
0318	00621484		Abrazadera para manguera
0319	00742719		Amortiguador
0320	00621467		Tornillo
0321	12028363		Módulo de potencia NO programado
0323	10007126		Tornillo
0324	00145822		Motor
0325	10000839		Sensor
0332	10005699		Casquillo
0333	10009109		Protección de motor
0336	10003368		Tapa
0337	10003367		Tapa
0338	00174409		Pieza de fijación
8401	18044771		Instrucciones de uso-montaje
8401	18044876		Instrucciones de uso-montaje



8421	18045402		Instrucciones abreviadas
8421	18045483		Instrucciones abreviadas
0308	00715272		Cuba
0302	12031902		Polea



0199



<b>ID</b>	<b>Ref. de producto</b>	<b>Sustituido</b>	<b>descripción</b>
0101	11035571		Cuadro de mandos
0102	10013706		Maneta cubeta
0103	00636984		Mando de programa
0105	00604072		Embrague
0108	11024433		Módulo de mandos no programado
0110	00481580		Cable de conexión
0199	00041270		Fijación de cables
0199	00155280		Lubricante
0199	00160520		Lubricante
0199	00311498		Lubricante
0199	00341238		Herramienta auxiliar
0199	00744966		Juego de reparación
0199	15000104		Llave de boca
0199	15000141		Herramienta auxiliar
0199	15000155		Herramienta auxiliar
0199	15000441		Llave dinamométrica
0199	15000507		Tope
8401	18044771		Instrucciones de uso-montaje
8401	18044876		Instrucciones de uso-montaje
8421	18045402		Instrucciones abreviadas
8421	18045483		Instrucciones abreviadas



<b>ID</b>	<b>Ref. de producto</b>	<b>Sustituido</b>	<b>descripción</b>
0401	12012987	12013467	Tubo de entrada
0403	00166671		Junta
0404	10010823		Electroválvula
0406	00749142		Manguera flexible
0408	00187337		Abrazadera para manguera
0409	00265958		Tubo llenado
0410	00421488		Anillo de fijación
0411	00742720		Cubeta-parte inferior
0413	00742721		Cubeta
0414	00627086		Sifon
0415	00605740		Inserción
0450	11023391		Tubo desagüe
0451	00627460		Sensor de presión analógico
0452	00634599		Soporte
0453	00630622		Tubo presóstato
0454	10012290		Borne
0455	00633964		Manguera flexible
0460	00627089		Bola eco
0461	00707751		Cierre
0462	00656689		Fuelle salida
0463	00603523		Anillo de fijación
0464	00422206		Abrazadera para manguera
0465	00145897		Bomba desagüe
0466	00647920		Filtro pelusas
8401	18044771		Instrucciones de uso-montaje
8401	18044876		Instrucciones de uso-montaje
8421	18045402		Instrucciones abreviadas

8421

18045483

Instrucciones abreviadas