

ERROR UC, 9E1, 9E2, 9C1, 9C2

Bajo voltaje

Este código se puede mostrar cuando a la lavadora se le ha interrumpido la alimentación o si la corriente eléctrica está variando mucho de valor. (Se ha detectado baja tensión o es necesario comprobar el control electrónico.)

Soluciones

- Comprueba si la alimentación se suministra correctamente.
- Comprueba si el enchufe de alimentación está enchufado.