

ERROR Ub, UE

No Centrifuga.

- Asegúrate de que la ropa esté bien acomodada.
- Asegúrate de que la lavadora esté sobre una superficie plana y estable.
- Redistribuye la carga.