

ERROR HC, HE

Calefacción de alta temperatura

Comprueba el sistema de calefacción de alta temperatura.

Soluciones

- Apagá el equipo y reiniciá el ciclo.