

ERROR 4C2, 4E2

Temperatura del agua

Asegúrate de que la manguera de suministro de agua fría esté firmemente conectada al grifo de agua fría. Si está conectado al grifo de agua caliente, la ropa puede deformarse con algunos ciclos.

Soluciones

- Asegúrate de que la manguera de suministro de agua fría esté firmemente conectada al grifo de agua fría.
- Apaga el equipo y reinicia el ciclo.