

## **Error AE**

### **Error de fuga de agua**

Se producen fugas de agua en el interior del equipo. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo.