

## ERROR E d4

### Error depósito 2

El nivel del depósito 2 (suavizante líquido o detergente líquido) no se reduce.  
Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo