

ERROR vS

Error sensor de vibración

El sensor de vibración no funciona. Desenchufe el equipo, espere 60 segundos e inténtelo de nuevo.