

**Contenido:**

Dispositivo **EraClean** – Cable USB – Soporte clip para fijación

El esterilizador **EraClean** dispone en su parte inferior de una conexión para el cable USB, un testigo luminoso indicador de funcionamiento y un botón de puesta en marcha.

Carga del aparato:

Introduzca el cable USB el indicador de carga (led verde) parpadeara hasta que la carga total haya finalizado (led verde se apaga).

Activación en modo filtración y liberación de oxígeno:

Para activar el dispositivo en modo filtración y liberación de oxígeno pulse el botón de puesta en marcha 2 veces, el indicador de funcionamiento se ilumina de color rojo de forma fija.

Duración de este proceso con la batería a plena carga 3 días.

Activación en modo Ozono:

Para activar el dispositivo en modo desinfección mediante partículas de Ozono, mantenga pulsado el botón de puesta en marcha durante 2 segundos, el aparato entrara en modo desinfección desconectándose totalmente pasados 5 minutos. Durante este proceso el led rojo se enciende y se apaga.

La desinfección mediante partículas de Ozono solo estará activa durante 5 minutos, suficiente para eliminar bacterias y virus de pequeños recintos como frigoríficos, cajones y vehículos.

Active esta función siempre que desee una desinfección completa del lugar donde se encuentre el dispositivo.

Para comprobar el estado de la batería pulse una vez el botón de puesta en marcha:

Led verde fijo / batería a pleno rendimiento

Led verde intermitente / cargue el dispositivo